

# EASYLINE® EDGE

## LINE MARKING SYSTEM

No of Pages	06
Issue No	03
Date	5/13

Код: 47000...47009 & 47010  
Упаковка: аэрозоль 750 мл

### Обзор продукта

ROCOL Easyline Edge® Line Marking System служит для нанесения четких, аккуратных линий разметки, которые служат в 2 раза дольше, чем линии, нанесенные конкурентными системами\*.

#### Easyline Edge® Аппликатор

- Идеально подходит для разметки (маркировки) заводских цехов, магазинов и складов, автостоянок, детских площадок и других горизонтальных поверхностей с твердым покрытием
- Запатентованная технология – питание от аккумуляторной батареи системы воздушного распыления позволяет легко создавать четкие и аккуратные линии
- Регулируемые задние колеса позволяют наносить линии разметки вблизи стен и стеллажей
- Один аппликатор может наносить линии разметки шириной 50мм, 75мм, 100мм, используя при этом 1 аэрозоль
- ROCOL Easyline Edge® Applicator быстро собирается в рабочее положение и прост в использовании – не требуется специального оборудования или знаний для сборки и эксплуатации
- В комплект поставки входит прочный футляр для хранения, аккумулятор (1 x AA), 1 запасная пара маскировочных пластин и инструкция

#### Easyline Edge® Аэрозольная краска

- ROCOL Easyline Edge® аэрозольные эпоксидные краски «дорожного класса» образуют при нанесении четкие, аккуратные линии, которые служат в 2 раза дольше, чем линии разметки, нанесенные конкурентными системами\*
- ROCOL Easyline Edge® краски легко наносятся и высыхают в течение 10 минут, значительно сокращая время ожидания (простоя)
- В номенклатуре представлены краски 8 стандартных цветов из палитры RAL и 2 люминесцентных цвета, имеющие безопасный, нетоксичный состав.

Аппликатор ROCOL Easyline Edge® специально разработан для линии аэрозольных баллончиков ROCOL Easyline Edge® и не совместим с другими аэрозольными баллончиками с краской

\* Подтверждено с помощью международно признанных тестов на Taber Abraser по ASTM D4060-95

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of ITW Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

## Особенности и преимущества

- Превосходная износостойкость по сравнению с другими маркирующими продуктами
- Отличная укрывистость
- Краски представлены в 10 ярких цветах
- Уникальная система распыления дает возможность нанесения разметочного покрытия отличного качества на протяжении всего времени использования баллончика с краской
- Простота в применении, используется без потерь и попутного загрязнения
- Все краски не содержат свинца

## Технические данные (типичные)

<b>Цвет:</b>	Белый (RAL 9016), Желтый (RAL 1023), Красный (RAL 3020), Голубой (RAL 5017), Зеленый (RAL 6024), Оранжевый (RAL 2009), Черный (RAL 9017), Серый (RAL 7045)*, Флуоресцентные: Желтый и Розовый.
<b>Упаковка:</b>	Аэрозоль 750 мл
<b>Время высыхания (+20°C):</b> <b>До исчезновения липкости при слабом прикосновении пальцем:</b> <b>Поверхностного слоя:</b> <b>Полное по толщине слоя:</b> <b>Полное до твердого состояния:</b> <b>Тяжелый режим движения:</b>	10 минут 30 минут 70 минут ~ 4 часов Через ночь
<b>Время до высыхания:</b> <b>ASTM D4060-84</b> <b>(Представлен легкий режим)</b>	30 минут
<b>Индекс износа Табера</b> <b>24 часа:</b> <b>(Белый)</b> <b>7 дней:</b>	142 89
<b>Срок годности:</b>	2 года
<b>Максимальная химическая стойкость:</b>	7 дней
<b>Адгезия:</b> <b>BS3900: Part 6 : 1974</b>	Очень хорошая/превосходная
<b>Эластичность:</b> <b>(Коническая оправка)</b>	Превосходная
<b>Стойкость к растворителям:</b> <b>(после 7 дней)</b>	Устойчив к большинству химических веществ таким, как моющие средства, бензин, дизельное топливо и масла
<b>Тип смолы:</b>	Модифицированный эпоксидный эфир
<b>Температура применения:</b>	+5- +30°C

\*Цвета по RAL могут меняться в зависимости от партии.

T +44 (0) 113 232 2600

F +44 (0) 113 232 2740

E customer-service@rocol.com

www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

### Подготовка поверхности

Перед нанесением краски все рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими. Любые сильнозагрязненные поверхности следует очистить водорастворимыми моющими и обезжиривающими средствами (мы рекомендуем использовать ROCOL® Heavy Duty Cleaner p/c 34014), тщательно смыть водой после использования и дать высохнуть.

### Стальные поверхности

Перед нанесением разметки Easyline® Edge поверхности должны быть тщательно очищены. По возможности необходимо зачистить поверхность, чтобы улучшить адгезию краски.

### Бетон

Перед нанесением краски поверхности должны быть тщательно очищены. Новые или гладкие бетонные поверхности перед нанесением разметки Easyline® Edge протравить раствором кислоты.

### Асфальт

Асфальт должен быть очищен от пыли, грязи, жира и др. При необходимости, перед нанесением разметки Easyline® Edge, поверхность может быть очищена мойкой под давлением, после чего асфальт должен полностью высохнуть.

### Перед применением

Встряхнуть баллон, пока перемешивающие шары внутри не начнут греметь, а затем продолжить встряхивания в течение не менее одной минуты для исключения расслоения краски и обеспечения однородности.

Все отверстия актуатора (сопла) должны быть свободны от засохшей краски. Если какое-либо отверстие засорено, необходимо отказаться от актуатора. Не пытайтесь удалить краску булавкой или другим подобным инструментом, так как это может привести к повреждению актуатора и невозможности получения линии хорошего качества.

### Применение

ROCOL Easyline Edge® аэрозольные краски следует использовать с ROCOL Easyline Edge® аппликатором и желтым актуатором (соплом) нанесения линии разметки, или Ручным аппликатором и белым актуатором (соплом) для точечной маркировки. Поместите баллончик (соответственно с желтым актуатором) в ROCOL Easyline Edge® аппликатор.

При нанесении краски на свежий асфальт, нанести быстро первичную линию, дать слегка просохнуть (около 1 часа) и нанести повторный слой поверх первого.

Рекомендуется использовать аэрозольные баллончики с краской, имеющие температуру +15- +25°C (если температура будет выходить за указанный диапазон, это может повлиять на качество нанесения линии разметки).

# Technical Data

Performance you can trust

## Инструкция по сборке



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q

T +44 (0) 113 232 2600  
 F +44 (0) 113 232 2740  
 E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
 Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
 Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
 Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
 Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

# Technical Data

## Performance you can trust

- Извлеките аппликатор и комплектующие из футляра для хранения. Комплект содержит:
  - Аппликатор
  - 2 пары маскировочных пластин
  - 1 X AA аккумулятор
- Инструкция:
  - Вставьте AA аккумулятор, сдвинув желтую крышку батареи вверх, прижмите аккумулятор вниз, а затем закройте крышку (положительным концом вверх)
  - Вставьте обе маскировочные пластины полностью (пластины встали на месте, если вы услышали щелчок)
  - С – Установить ширину: передние колеса должны быть в самом широком положении, настроить ширину вращением колесика вверх
  - D & E - Проверьте подачу воздуха, включив на аппликаторе, почувствуйте воздушный поток в нижней части переднего колеса, выключите аппликатор
  - F - Монтаж рукоятки – насадите рукоятку на темно-серый батарейный блок корпуса и мягко сдвигайте вниз до появления щелчка
  - G & H - Установка высоты аэрозольного баллончика– аэрозольный баллон может быть установлен на ширину линий разметки - 50 мм / 75 мм / 100 мм, нажав вниз двумя пальцами желтую кнопку переключателя и нажмите вверх или вниз пока он не зафиксируется на нужную высоту
  - I - Установите ширину линии 50 мм, 75 мм или 100 мм, вращая колесико до требуемой ширины, как показано на картинке
  - J & K – Увеличение длинны ручки – одной рукой надавить на обе желтые кнопки, расположенные на ручке внизу, другой рукой потянуть ручку вверх, пока она не войдет в зацепление с запирающим механизмом
  - L - Установите ручку в удобное положение, нажав на желтое колесико в нижней части серой ручки, повернув по часовой стрелке для разблокировки. Выбрав позицию, зафиксируйте положение, повернув колесико против часовой стрелки.
  - M - Возьмите аэрозольный баллон с краской и потрясите его до тех пор, пока металлические шарики внутри не начнут греметь, затем встряхивайте баллончик в течение еще 60 секунд.
  - N - Вы должны совместить аэрозольный баллон с желтым актуатором. Установите баллончик вертикально и направьте в сторону от вас, поместите сопло на шток клапана и брызните вверх.
  - O – Установите аэрозольный баллончик в аппликатор. Медленно вращайте баллончик пока он не войдет в зацепление с замком.
  - Аппликатор готов для переключения потока воздуха и нанесения линий.
  - P – Нанесение линий – держите рукоятку твердо, нажмите желтую кнопку пуска. Перемещайтесь с постоянной скоростью. Требуется корректировать вашу скорость в соответствии с толщиной линии.
  - Q - Рекомендуется поставить вспомогательные колесики на максимальную ширину, если не проводите линию близко к стене и стеллажам

## Уход за оборудованием

В связи с высоким содержанием смолы в краске, некоторые излишки краски могут налипать на уникальные маскировочные пластины. Специальная конструкция позволяет легко удалять засохшую краску с маскировочных пластин, просто зачищая их. Влажная краска может быть удалена во время использования путем соскоба.

Запасные маскировочные пластины можно приобрести отдельно – Part Code 47011

T +44 (0) 113 232 2600  
 F +44 (0) 113 232 2740  
 E customer-service@rocol.com  
 www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
 Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
 Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
 Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
 Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

# Technical Data

## Performance you can trust

### После применения

Рекомендуется аппликатор оставлять на просушивание в хорошо проветриваемом помещении. Всегда удаляйте аэрозольный баллончик из аппликатора. Чтобы очистить от остатков краски нажмите на актуатор с баллончиком в вертикальном положении в течение 3-5 секунд, отвернув от лица.

Храните аэрозольные баллончики ROCOL Easyline Edge® в безопасном и прохладном месте, вдали от источников огня. Не храните под прямыми солнечными лучами. Для очистки маскировочных пластин аппликатора, дайте краске высохнуть, затем аккуратно удалить краску скребком и /или протрите очищающими салфетками ROCOL Anti-Graffiti™ Wipe или Scrubs

### Удаление красок Easyline

Если по какой-либо причине вы хотите удалить Easyline® Edge краску (например, если линия была окрашена в неполюженном месте), то используйте фирменные зачищающие краски на основе растворителя и следуйте инструкциям на упаковке. На пористых поверхностях для удаления краски могут потребоваться несколько операций.

### Инструкции и рекомендации

- После нанесения линий разметки, как только краска подсохнет, очищайте маскировочные пластины
- Во время остановок при разметке линий, помещайте аппликатор на защитный лист
- На поверхности свежего асфальта сначала нанесите быстрые линии разметки в качестве грунтовки, во избежание нечеткости/расплывчатости линий из-за потеков гудрона
- Не наносите краску на наслоения грязи, на поверхности покрытые инеем или утром при точке росы
- На неровных и неустойчивых поверхностях наносите линии разметки несколько раз в противоположных направлениях
- Не наносите линии разметки во время возможного пресечения их автотранспортом
- Для того, чтобы изменить направление разметки, зафиксируйте рукоятку и оторвите задние колеса аппликатора от земли

### Предупреждение

- ROCOL Easyline Edge® баллоны с аэрозольной краской находятся под давлением
- Не подвергайте баллоны нагреванию свыше +50 °C и берегите их от действия прямых солнечных лучей
- Не распыляйте краску на открытое пламя и раскаленные предметы
- Не прокальайте баллоны после использования и не сжигайте их
- Убедитесь в правильности установки аккумуляторной батареи и соблюдении полярности (+/-)
- Не перезаряжайте аккумулятор, не разбирайте и не бросайте его в огонь
- Не используйте бывшие в употреблении аккумуляторы, и не применяйте другие их типы: угроза взрыва и нанесения ущерба

### Здоровье и безопасность

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности. Для получения дополнительной информации в России, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону бесплатной телефонной линии – +7 (800) 555-04-96.

**Оговорка: Информация, содержащаяся в настоящей публикации, основана на нашем опыте и информации, полученной от клиентов. Однако существует множество факторов, находящихся за пределами нашего контроля или знаний, которые затрагивают условия применения и эффективность наших продуктов, по этой причине мы не несем ответственности за конечный результат.**

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE